

MANUEL D'UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ *(User Manual & Safety Instructions)*

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement avant utilisation. *(IMPORTANT: Please read carefully before use.)*

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES *(General Safety Instructions)*

- **Avertissement :** Tenir l'appareil à l'écart de l'eau. Ne pas utiliser dans le bain ou sous la douche.
- **Enfants :** Tenir hors de la portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- **Dommages :** N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou le boîtier est endommagé.

2. FER À FRISER AUTOMATIQUE *(Specific Instructions)* *(Electric Hair Curler)*

- **ATTENTION : SURFACE CHAUDE.** Le cylindre devient très chaud. Évitez tout contact direct avec la peau pour prévenir les brûlures. *(CAUTION: HOT SURFACE. The barrel gets very hot. Avoid direct contact with skin to prevent burns.)*
- **Arrêt Automatique :** Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation. *(Auto Shut-off: Always unplug the appliance immediately after use.)*
- **Utilisation :** Assurez-vous que les cheveux sont secs et peignés avant utilisation. Insérez une petite mèche de cheveux et appuyez sur le bouton de rotation. *(Usage: Ensure hair is dry and combed before use. Insert a small section of hair and press the rotation button.)*

IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ PAR / IMPORTED AND DISTRIBUTED BY: MK UrbanAura
Abbotsford, BC, Canada